



használati útmutató

BEKÖTÉS:

NULLA - bemenet, a hálózati feszültség nulla pontja (230V AC).

FÁZIS - bemenet, a hálózati feszültség fázis pontja (230V AC).

MOTOR - a motor közös pontja, mellette kétoldalt a két forgásirány kapcsai (230V AC).

KÖZÖS - a START bemenet közös kapcsa, és az antennakábel árnyékolása.

START - nyitást kiváltó bemenet, záró kontaktus. Impulzusüzemű vezérlésre; nyit-állj-csuk-állj-nyit-... Funkciója egyenértékű a távvezérlővel.

ANT. - külső antenna 50 Ohmos kábelének középső ere - meleg pontja, vagy a mellékelt 17centiméteres huzaldarab ide csatlakoztatható.

DEKÓDER KÁRTYA: a megtanított távvezérlők kódjainak tárolására. Készülékcsere esetén nem kell újratanítani a távvezérlőket, csak a kártyát cserélni.

A kártyát feszültségmentes állapotban szabad eltávolítani illetve behelyezni úgy, hogy a kártya és az alaplap feliratai egymásra nézzenek.

A DEKÓDER KÁRTYA hátoldalán az áthidalás módosításával lehetőség van fixkódos dekódolás kiválasztására. -> UGRO: ugrókódos, FIX: fixkódos.

KEZELŐSZERVEK:

MOTORIDŐ - jumper a motor üzemidejének beállítására, kb. 30, 60, vagy 90 másodperc beállítására van lehetőség.

A jumper beállítása a motor kikapcsolásakor kerül figyelembevételre. Amennyiben nem helyez el jumpert a tűskesoron, a biztonsági idő a legkisebb, 30 másodperc lesz.

TANÍT/TÖRÖL - nyomógomb a távvezérlők betanításához, törléséhez.

Távvezérlők betanítása: nyomja meg a gombot, a zöld ANT. led világít 30 másodpercig. Ezidő alatt nyomja meg a tanítandó adó használni kívánt gombját, ekkor a zöld ANT. led elalszik, majd villog, adó betanítva, üzemkész.

Ezután ismétlje meg a folyamatot a többi adóval is. A 61. adó betanításakor a zöld ANT. led 3-at villan, jelezve: a memória megtelt.

További tanításra csak a teljes memória törlése után van lehetőség.

Távvezérlők törlése: nyomja a gombot kb. 8 másodpercig, ezalatt zöld ANT. led világít, majd elalszik, adók törölve.

A távvezérlők egyenkénti törlésére lehetőség nincs.

TÁVVEZÉRLŐ - jumper. Az A/B/C/D nyomógombok közül kiválasztható a kívánt gomb, amellyel a motort működteti.

VISSZAJELZÉSEK:

230VAC - piros led, jelzi a bejövő hálózati feszültség meglétét a panelon.

12VDC - piros led, jelzi az elektronika és a motor tápfeszültségének meglétét. Amennyiben nem világít, ellenőrizze a biztosíték állapotát, ha szükséges cserélje ki.

START - zöld led, jelzi a START bemenet aktív állapotát.

ANT. - zöld led, jelzi a beépített rádió vevő működését (részletesen a TANÍT/TÖRÖL nyomógombnál).

MŰSZAKI ADATOK: Az elektronika jellemzői: Tápfeszültség: 230V AC 50HZ

Teljesítményfelvétel: maximum 1.8VA

Védettségi fokozat: IP56

Mechanikai méret: 120x80x50 mm

Biztosíték: 250V F5A, 5x20mm

Működési hőmérséklet: -20°C - +55°C

Távvezérlés: Microchip HCS KEELOQ ugrókód

Hatótávolság: 30 - 120 méter

maximum 60 felhasználó (távvezérlő)

Kimenet: Motorkimenet: 230V AC, maximum 460W

Bemenetek: Start

Külső antenna

Beállítási lehetőség: Motor működési ideje, kb. 30 / 60 / 90mp

