

SLAVE BOX4

NÉGYCSATORNÁS RÁDIÓ VEVŐ

<u>Bekötés:</u>	tápfeszültség:	piros DC+, AC~ fehér DC-, AC~
	RELÉ 1 kimenet:	citrom/zöld
	RELÉ 2 kimenet:	rózsa/szürke
	RELÉ 3 kimenet:	barna/kék
	RELÉ 4 kimenet:	fekete/lila

Tápfeszültség kiválasztása:

a tápfeszültség meglétét a PIROS led működése jelzi.

A hosszútávú rendellenes működéshez fontos a megfelelő tápfeszültség beállítása.

12V -> 12-18V; 24V -> 24-30V AC/DC tartomány

Memoria törlése:

tartsa lenyomva a TANÍT/TÖRÖL gombot, amíg a zöld led el nem alszik, kb. 8mp.

Távírányító memorizálása:

nyomja meg a TANÍT/TÖRÖL gombot egy pillanatra, a zöld led világít 30 másodpercig.

Ezidő alatt nyomja meg a tanítandó távvezérlő kívánt gombját, zöld led elalszik, adó betanítva. Adónként ismételve meg a teljes műveletsort.

A 61. adó betanításakor a zöld led 3-t villan, jelezve: a memoria megtelt.

További tanításra csak teljes törlés után van lehetőség.

Nyomógomb hozzárendelése a kimenethez:

RELÉ1: A, RELÉ2: B, RELÉ3: C, RELÉ4: D nyomógomb.

Az adott relé működtetett állapotát a hozzá tartozó sárga led jelzi.

Üzem mód kiválasztása:

A vevő relé kimenetei alaphelyzetben IMPulzus üzemműek - ameddig nyomja a gombot, addig aktív a kimenet. A jumper KAPCSoló állásában a B és D gombokhoz rendelt kimenet kapcsolóüzemű lesz - gombnyomásra bekapcsol, ismételt gombnyomásra kikapcsol a kimenet. Egyidőben csak egy kapcsolóüzemű kimenet állítható be!

A relék melletti jumperekkel választható ki, hogy az adott relé bontó vagy záró legyen-e.

Dekodolás kiválasztása:

A vevő alaphelyzetben ugrókódos rendszerben működik, de lehetőség van fixkódos dekódolásra is, a megfelelő jumper áthelyezésével (UGRÓ> FIX).

Műszaki adatok:

frekvencia	434MHz
tápfeszültség	10 - 30V AC/DC
áramfelvétel	max.44mA/12V DC
hőfoktartomány	-20°C - +55°C
memoria	60db adó
kontaktus	záró/bontó, 1A/30V AC
kódolás	HCS, KEELOQ