

TECHNO BOX

Bekötés: DC+, ~
DC-, ~
1 kimenet
2 kimenet
3 kimenet
4 kimenet

rózsaszín
fehér
citrom/zöld
barna/szürke
piros/fekete
lila/kék

Távirányító memorizálása:

nyomja meg a TANÍT/TÖRÖL gombot egy pillanatra, az ANT. led világít 30 másodpercig. Ezidő alatt nyomja meg a tanítandó távvezérlő bármely gombját, a led elalszik, adó betanítva. Adónként ismételve meg a teljes fenti műveletsort. A 61. adó betanításakor az ANT. led hármat villan, jelezve: a memoria megtelt. További tanításra csak törlés után van lehetőség.

A vevő funkcióinak programozása:

A programozás menübe a TANÍT/TÖRÖL gomb folyamatos nyomvatartásával léphet. Az ANT. led villogásszámai jelölik a menüpontokat. Amelyik villanás után elengedi a gombot, annál a jelölt funkció illetve funkcióváltás aktiválódik. Az így beállított funkciók az összes memóriában tárolt távvezérlőre érvényesek, és bármikor egységesen módosíthatóak. Az **alapértelmezett beállítások** a szövegben **kékkkel** kiemelve.

Program menü:

- 1 villanás = 1.kimenet tanítás **A gomb**
(minden Techno vevőnél lehetséges)
- 2 villanás = 2.kimenet tanítás **B gomb**
(Techno 2,3,4 típusú vevőknél)
- 3 villanás = 3.kimenet tanítás **C gomb**
(Techno 3,4 típusú vevőknél)
- 4 villanás = 4.kimenet tanítás **D gomb**
(Techno 4 típusú vevőnél)

Az első négy menüben más nyomógombot rendelhet hozzá az adott kimenethez mint a **gyári beállítás**, a következőképpen: a megfelelő számú villanás után a TANÍT/TÖRÖL gombot elengedve, majd 5 másodpercen belül a használni kívánt gombot megnyomva létrejön az új hozzárendelés. Amennyiben nem nyom meg egy gombot sem, akkor az adott kimenet nem működtethető távvezérlővel.

- 5 villanás -
- 6 villanás **monostabil** / bistabil üzemmód (2. és 4. kimenet)
- 7 villanás **2** / 4 bistabil kimenet - csak bistabil üzemmód esetén működik
- 8 villanás **normál** / shift üzemmód
- 9 villanás **shifttel kapcsol** / shift nélkül kapcsol - csak shift módban működik
- 10 villanás **egy gombhoz egy** / egy gombhoz több relé
- 11 villanás **engedélyezve** / tiltva a programozás hozzáférés
- 12 villanás távirányító darabszám lekérdezés - minden villanás egy adót jelképez
- 13 villanás 5-10 funkciók lekérdezése - rövid villanás: alapértelmezett,
- 14 villanás - hosszú villanás: funkció átállítva
- 15 villanás programozási alapbeállítások visszaállítása
- 16 villanás -
- 17 villanás nem használt távadók törlése - áramszünettől a törlésig
nem használt adókat törölheti a memóriából
- 18 villanás egy adó törlése - elengedés után nyomja meg a törölendő adó gombját
- 19 villanás teljes (csak) távirányító memória törlése
- 20 villanás a led folyamatosan világít, nem történik semmi

Műszaki adatok:

frekvencia	434MHz
tápfeszültség	10 - 24V AC/DC
áramfelvétel	10-70mA/12V DC
hőfoktartomány	-20°C - +55°C
memória	60db adó
kontaktus	záró, max. 1A/30V AC
kódolás	UMC 8 bites fixkód